

## Installationsanleitung A-Z Technische Sicherheitseinrichtung EFSTA

Dies stellt eine grobe Ablaufbeschreibung der durchzuführenden Arbeiten dar. Detailinformationen zur Bestellung von

Smartcard, Smartcardreader und EFSTA-Account entnehmen Sie den Informationen auf www.bonit.at/efsta.asp . Die Beschreibung ab Punkt 5 kann je nach verwendeter Software abweichen und ist dem Softwarehandbuch Ihres Produktes zu entnehmen. Für die Selbstinstallation ist ein fudiertes EDV-Wissen erforderlich. Netzwerkinstallationen werden hier nicht erklärt - diese umfangreichen Arbeiten können nur von unseren Technikern erledigt werden.

#### 1) Computer vorbereiten

Stellen Sie auf dem Kassenrechner eine Internetverbindung her und führen Sie alle Windows-Updates durch. Bei Windows XP ist jedenfalls das ServicePack3 erforderlich. Laden Sie sich das aktuelle Update Ihres bonit.at Softwareproduktes herunter und installieren Sie dieses. Schützen Sie Ihren Computer durch einen Virenschutz. Wir empfehlen Produkte mit wenig Ressourcenbedarf (z.B. Avira, Panda).

Bei Windows 10 den Schnellstart-Modus deaktivieren (Systemsteuerung>Energieeinstellungen>Netzschalteroptionen)

Einstellungen für das Herunterfahren

Schnellstart aktivieren (empfohlen)

Dadurch wird der PC nach dem Herunterfahren schneller gestartet. Der Neustart ist davon nicht
betroffen. Weitere Informationen

#### 2) Treiber für Smartcardreader und Smartcard installieren

Stecken Sie den Gemalto Smartcardreader mit eingesetzter Smartcard an einen USB-Anschluss mit ausreichend Stromversorgung. Windows installiert den Treiber für den Smartcard-Reader normalerweise automatisch. Bei älteren Betriebssystemen müssen Sie den Treiber ggf. von der Gemalto Homepage laden und manuell installieren. Bei den meisten Betriebssystemen wird auch für die Smartcard selbst ein Treiber installiert. Lediglich bei Windows 7 gibt es einen Bug im Betriebssystem welches eine automatische Treiberinstallation verhindert. Dort bitte manuell den Microsoft Generic Treiber zuweisen:





### 3) EFSTA Register (EFR) installieren

Laden Sie sich die aktuellste EFR-Installationsdatei von www.bonit.at/efsta.asp herunter. Installieren Sie diese Datei mit Administratorenrechte.



Es wird automatisch ein neuer Systemdienst "EFR2" installiert:

ligemein	Anmelden	Wiederherstellung	Abhängigkeite	an
Dienstnar	me: EF	R2		
Anzeigen	ame: EF	R		
Beschreit	oung: ef	sta Electronic Fiscal	Register	л т
Pfad zur I C:\Progra	EXE-Datei: amData\EFR	\app\node_module	s\nssm\nssm.ex	e
Starttyp:	A	Automatisch		<b>*</b>
<u>Unterstüt</u> Dienststa	<u>zung beim K</u> tus: Ge	onfigurieren der Star startet	toptionen für Die	enste
Star	ten	Beenden	Anhalten	Fortsetzen
Sie kõnne wenn der Stattpara	en die Startp Dienst von I meter	arameter angeben, hier aus gestartet wi	die übernommen rd.	werden sollen,

Starten Sie nach der Installation Ihren Rechner neu.

#### 4) EFSTA Register (EFR) konfigurieren

Starten Sie über einen HTML5-fähigen Browser folgende lokale Webseite: http://127.0.0.1:5618/config (alternativ kann statt 127.0.0.1 auch localhost oder die lokale IP-Adresse verwendet werden). Sie gelangen in das EFSTA-Konfigurationsmenü.

**WICHTIG**: Aktivieren Sie zuerst im Punkt "Profil" die Checkfelder bei "Online\_uponSC" und "RN\_TT" und klicken Sie auf "Save" um diese Einstellung zu speichern.

🚛 bonit.at Software OG - I	Kas × EFR config × +	
( 127.0.0.1:5618/conf	ig	C 🔍 Suchen 🛉 🖨 🐨 🖡 🏟 🛞 🚍
🕙 Sidebar 💼 TaHoma® 🚟	🖁 FON 🧾 NFON 🎯 FPBG LOXN 📒 EFSTA 🛞 IP Kamera 🔼 World4You	Cloud 😻 EasyPAK 🔕 Seller Central 🐖 Baublog 🛞 Baublog Admin
DER def	Ctatur, Ctaugrung, Cmartcard, Drofil	UID: ATU12345678 EFR: 000000005L
General		for an Offline EFR you have to care for local
Omine		administration and data backup
Ргоху		(doud, fiscal system):
Fiscal		nccp://username:passwordenosc[:porc]
Country	AT -	define which national fiscal rules shall be
TaxId	XX12345678901	VAT registration / UID
Fiscal Encryption	and Seal	
Fiscal EncryptKey	v base64	AES256 key for Grand Total encryption
Fiscal_Easing		permission id under which easing has been granted
Sign_require		module to be used for transaction signature
Sign_Cfg		attributes for Sign_require
SC_disable	٥	do not scan for local smartcards check [x] for cloud or server installations
SC_Serial		certificate Serial for remote signature if empty, PIN has to be entered using web interface /smartcard
SC_PIN		smartcard PIN if predefined else the PIN has to be entered using web interface /smartcard
Online_uponSC		activate Online with TaxId upon fiscal smartcard activation
UdpServer_Port	5618	IP port for broadcast
Client Assignmen	t	do not change during operation
RN_TaxId		/register2rn=TaxId a client path is created for each m
RN_TT		if checked, a client path is created for each TL+TT referred in ESR: / ("TL"=TL.1"TT"=TT
EFR Control		
Password		password for EFR configuration
Update_disable		disable automatic software update from
HttpServer_Port	5618	run HttpServer on IP port given
RootPath		path for working directories cer, gbl, rn
DiskQuota	1000 🗎	maximum disk space used on <i>RootPath</i> in megabyte MB including app binaries, journal files and logs 100 MB minimum, 1000 MB default
License		software licensing information
Attributes		for further control attributes consult EFR Reference
Notes		restart required arter tridinge
HULD	Save	save to C:/ProgramData/EFR/gbl /profile.ofg

Rufen Sie nun den Punkt "Smartcard" auf und geben die Pin der Smartcard ein und klicken auf "Test" und auf "Speichern".

DEP def	Status Steuerung Smartcard Profil	U
Reader		
OMNIKEY CardMan 6121 0	TaxId=ATU12345678 CA=AT2 Serial=01e7157ec98ca05fffc934b356 PIN 130706 Test	ок
Remote Sig	inature	
	Speichern	

Kehren Sie dann in den Punkt "Status" zurück und kontrollieren ob die aktuelle Registerversion installiert ist und ob bei Recorder "online" oder "waiting" steht. Dann ist im Register alles abgeschlossen und Sie können den Browser wieder schließen. Sollte bei Recorder "offline" stehen, dann haben Sie die beiden Haken bei "Online\_uponSC" und "RN\_TT" im Reiter "Profil" nicht gesetzt. Dann dies bitte noch vor dem ersten Beleg umstellen.

tate		
version	EFR 0.8.9	Programmversion
uptime	00:55:41	Betriebszeit
D	2016-11-24 15:55:06+01:00	lokale Uhrzeit (Online: synchronisiert)
Recorder	online	Verbindungsstatus Cloud
RecSent		Datensätze gesendet / in Warteschlange

#### 5) Software konfigurieren (Flexx, Suite, Auftrag oder Hotel)

Die EFSTA Konfiguration in unseren insgesamt 4 Programmen funktioniert ungefähr gleich - bis auf ein paar kleine Unterschiede. Wir erklären hier einmal die Vorgangsweise in BONit FlexX. Für die anderen Produkte sehen Sie bitte im entsprechenden Handbuchkapitel nach.

Rufen Sie die Konfigurationsfunktion über das Backoffice auf. Entweder über den Button rechts unten oder über das Menü "Bewegungsdaten" (so auch in Auftrag, Hotel und Suite).

Bewegungsdaten	Mobile Geräte	Zeiterfassung	Sonderfunktionen
Änderungspro	otokoll / Vorgangs	protokoll	
Erweiterte Bel	egsuche		
Datenträgerbe	reitstellung nach	GDPdu und §131	Abs. 2 u. 3 BAO
Umsatzdatent	ank als Kopie exp	ortieren	
EFSTA technis	che Sicherheitseir	nrichtung	
Startheleg/Mr	natshelen/lahres	beleg drucken	

Sie gelangen in das Konfigurationsmenü.

EFSTA technische Sicherheitseinrichtung

a) Als erstes geben Sie bei der IP-Adresse die IP-Adresse des lokalen Rechners an oder 127.0.0.1.

b) Vergeben Sie nun eine eindeutige Kassenkennung - diese darf sich in Ihrem Unternehmen nicht wiederholen

c) Klicken Sie auf "EFR Register prüfen (/state)" EFR Register prüfen (/state) . Ist der Register betriebsbereit und die IP-Adresse korrekt, dann erscheinen Registerinformationen wie z.B. hier:



d) Aktivieren Sie nun folgende Checkfelder:

#### \* EFSTA Sicherheitseinrichtung aktivieren

- \* Belegerteilungspflicht (sollte bereits seit 1.1.2016 aktiviert sein)
- \* Fiskalnummer auf Beleg
- \* QR-Code
- \* EFSTA Statusfenster anzeigen (zur Kontrolle kann später deaktiviert werden)

😤 BONit FlexX EFSTA Fiskalmodu	l konfigurieren			? 💌
efsta		PEAN FIS	CAL STANDAR	Admin Sperre
EFSTA Register Grunddaten				
IP-Adresse (127.0.0.1) / Port:	192.168.0.130	5618	]	
EFR Webservice:	http://192.168.0.130:5618/config			
Node us-Version: v4.4.3	EFR Register prüfen (/state)		La constante de	
Image: Selegerteilungspflicht         Image: Selegerteilungspflicht         Image: Selegerteilungspflicht         Image: Selegerteilungspflicht	<b>bung aktivieren</b> de128) [V] QR-Code	Filial- und Ka	ssennummer: Lur bei Programmstart	RexxProbe
FSTA Statusfenster anzeige	en (debug-Modus)	2	Nonfiscal Testsignatu	ar durchführen
Protokoll- und Datenbankexporte				
Export lokale EFSTA Protokoll Datenbank			Startbeleg / Monatsbeleg /	
Export Datenerfassungsp	protokoll im JSON Format	t (DEP)	Jahresb	eleg drucken
EFSTA F Bitte halten Sie B	<b>iskalmodul k</b> ONit FlexX immer auf de	onfigurie n aktuellst möglig	ren chen Stand!	[ Ok ]

**WICHTIG:** Aktivieren Sie keinesfalls die Optionen "Testsignatur bei Programmstart", "USBRC" oder "AUT". Diese Optionen dürfen nur auf Anweisung des Supports aktiviert werden. Betätigen Sie auch nie die Taste "Admin Sperre". Diese sperrt den Zugang zu diesen Optionen. Diese Sperre kann nur kostenpflichtig durch den Support aufgehoben werden.

# Vergeben Sie vor der ersten Signatur unbedingt eine eindeutige Kassenkennung - diese darf sich in Ihrem Unternehmen nicht wiederholen. Diese kann später nicht mehr geändert werden.

Klicken Sie nun auf "Nonfiscal Testsignatur durchführen" um die Funktion des Registers zu prüfen ohne eine Echtsignatur durchzuführen (geht noch nicht über die Smartcard). Somit wird auch noch nicht unabsichtlich ein signierter Nullbeleg erstellt.

Nonfiscal Testsignatur durchführen

Ist das alles ok, dann können Sie diese Funktion mit "OK" verlassen und BONit FlexX neu starten.

Test-Ergebnis	X
EFS'	FA Signatur OK (OK).
	ОК

#### 6) Startbeleg erstellen

Starten Sie nun BONit FlexX erneut und navigieren wieder in die EFSTA-Konfiguration. Um den von der Finanz geforderten Startbeleg zu erstellen, klicken Sie auf "Startbeleg / Monatsbeleg / Jahresbeleg drucken". Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit "Ja" und wählen den Drucker zur Ausgabe des Startbeleges.

erstellen?	klich einen Startbeleg/Monatsbeleg/Jahresbeleg
	Ja <u>N</u> eir
Drucken	
Igemein	
Drucker auswählen Kueche POS Printer U80300 Series RP80 Printer	Schank
*	
Status: Bereit	Ausgabe in Datei umleiten
Standort: Kommentar:	Einstellungen Drucker suchen
Seitenbereich	
Alles	Anzahl Exemplare: 1
Markiening Matuella Sai	te
C markering C Atradic Ser	

Der Startbeleg enthält Informationen zum Unternehmer und Informationen zum Register und den verschlüsselten Umsatzzähler, der zu diesem Zeitpunkt 0,00 beträgt. Dieser Beleg ist in der Buchhaltung aufzubewahren.

Danach Windows (oder den Dienst EFR2) neu starten um den Startbeleg ans EFSTA-Portal weiterzugeben.

Da die Kasse Internetanschluss hat und der Register mit EFSTA und EFSTA über den Webservice-User mit Ihrem Finanzonline verbunden ist, werden folgende Daten nach dem nächsten Windows-Neustart automatisch elektronisch in Ihr Finanzonline eingebucht:

- \* Signatureinheit (Smartcard-Zertifikat)
- \* Kasse mit AES-Key und der von Ihnen gewählten Kassenkennung
- \* Startbeleg wird übermittelt und geprüft